

# VGM

## cos'è e come si determina


### DEFINIZIONE DI "SHIPPER"

Lo **SHIPPER**, la parte identificata come il caricatore ("shipper") nella Polizza di Carico ("Bill of Lading"), ha la responsabilità di comunicare il Peso Lordo Certificato ("**Verified Gross Mass**"- **VGM**) del container alla Compagnia di Navigazione

### COS'È IL VGM

Il **VGM** è il peso totale lordo espresso in kilogrammi di un container pieno. Il VGM deve pertanto includere il peso di tutta la merce introdotta, gli eventuali imballaggi, tutto il materiale di fardaggio e rizzaggio della merce e la tara del container


Il **VGM è uno specifico requisito della regolamentazione della sicurezza marittima** e pertanto può non corrispondere al Peso Lordo menzionato nel Packing List dello "shipper" o nella Polizza di Carico



### COME DETERMINARE IL VGM



**METODO 1:** Il caricatore pesa il container con una stazione di pesatura certificata dopo aver riempito e chiuso il container con sigillo a chiodo



**METODO 2:** Il caricatore pesa ogni singolo collo\* da introdurre nel container con un sistema di pesatura certificato aggiungendo alla somma di questi pesi il peso della tara del container come indicato sulla porta del container stesso.

\* merce, pallets, materiale di imballaggio, di fissaggio e di rizzaggio introdotti nel container